

FlowTemp[®]M

U kunt het meetbereik instellen door de onderkant van het toestel te draaien. Elke kleurcode heeft zijn eigen opening/meetbereik. Begin bij een meting altijd met het grootste meetbereik en draai naar een kleiner meetbereik wanneer dit nodig is.



Kleur	Meetbereik
Rood	1,6 tot 4 l/min.
Blauw	4 tot 8 l/min.
Groen	8 tot 15 l/min.

Houd de FlowTemp[®]M verticaal onder de waterstraal, of zet het toestel neer als er een vlakke ondergrond is. Een schuine stand van de FlowTemp[®]M kan de meetresultaten negatief beïnvloeden.



WAARSCHUWING:

Water boven 50 °C kan brandwonden veroorzaken!

Opmerking: Tijdens de meting kan stoomvorming de schaalverdeling moeilijk afleesbaar maken. Dit kan worden voorkomen door het toestel voor de meting in heet water te dopen ter acclimatisatie.

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX VL 16001



Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
verkoop@euro-index.be
www.euro-index.be